

	Wartungsart:	FWR
6. ÜBERPRÜFEN VON		
6.01. Elektrischen Leitungen auf schadhafte Isolierung		<input type="checkbox"/>
6.02. Wärmetauscher auf Verschmutzung		<input checked="" type="checkbox"/>
6.03. Wärmetauscher auf Dichtigkeit		<input checked="" type="checkbox"/>
6.04. Wasserventile auf Dichtigkeit		<input checked="" type="checkbox"/>
6.05. Wasserventile auf Gängigkeit		<input checked="" type="checkbox"/>
6.06. Filter und Gehäuse auf Verschmutzung		<input checked="" type="checkbox"/>
7. FUNKTIONSPRÜFUNG		
7.01. Schalter des E-Motors für Lüfter		<input checked="" type="checkbox"/>
7.02. E-Motor-Drehzahlstufen		<input checked="" type="checkbox"/>
7.03. Drehrichtung des Lüfters		<input checked="" type="checkbox"/>
7.04. Stellklappen auf Gängigkeit		<input checked="" type="checkbox"/>
7.05. Hebel für Stellklappen		<input checked="" type="checkbox"/>
8. REINIGUNGS- UND ABSCHMIERARBEITEN		
8.01. Gehäuse innen reinigen (bürsten und mit Staubsauger aussaugen)		<input checked="" type="checkbox"/>
8.02. Wärmetauscher reinigen (bürsten und absaugen)		<input checked="" type="checkbox"/>
8.03. Lüfter reinigen (bürsten und aussaugen)		<input checked="" type="checkbox"/>
8.04. Luftfilter erneuern		<input checked="" type="checkbox"/>
8.05. Spindel des Wasserventile reinigen und entkalken		<input checked="" type="checkbox"/>
8.06. Spindel mit Spezialmittel einsprühen		<input checked="" type="checkbox"/>
8.07. Stopfbuchse der Wasserventile nachziehen		<input checked="" type="checkbox"/>
8.08. Stellklappen und Gestänge schmieren		<input checked="" type="checkbox"/>
8.09. Probelauf		<input checked="" type="checkbox"/>